



EasiSolv 901

Screen Wash/Stain Remover/Degreaser

EasiSolv™ 901 Limpiapantallas/Quitamanchas/Desengrasante es un limpiador de acción y penetración rápidas, con poco olor, 100% activo y ambientalmente aprobado. Está diseñado para disolver y limpiar prácticamente todos los tipos de tintas imprimibles con pantallas, adhesivos, revestimientos transparentes y manchas de mallas de impresión. Las tintas convencionales o solventes, electrónicas, de UV o con base de agua, se disuelven rápidamente con EasiSolv 901 sin los peligros u olores generalmente relacionados con disolventes agresivos y quitamanchas. EasiSolv™ 901 trabaja con rapidez y no provoca daños a la malla.

Características especiales

- EasiSolv 901 disuelve rápidamente todas las manchas de tinta permitiendo que la malla se pueda enjuagar con agua hasta quedar limpia.
- EasiSolv 901 es un producto con poco olor, lo cual proporciona un ambiente más agradable a los empleados.
- EasiSolv 901 no contiene sustancias peligrosas sin TLV (valor límite de umbral) o PEL (límite de exposición permisible), lo que también ofrece a los empleados un mejor ambiente de trabajo.
- EasiSolv 901 no es inflamable (el punto de inflamación supera los 93°C). Esta característica suya lo hace más seguro que muchos sistemas convencionales de limpieza de pantallas.
- EasiSolv 901 contiene detergentes biodegradables de poca espuma. De esta manera, contribuye a una mejor eliminación de manchas y tinta al tiempo que facilita una capacidad total de enjuague.
- EasiSolv 901 no es un producto que deba reportarse a SARA (Ley de enmiendas y reautorización de Superfund); esto hace que se requiera menos documentación y supervisión.
- EasiSolv 901 se puede aplicar a una pantalla mojada para emplearse como quitamanchas, sin causar daños a la malla.

Instrucciones para el uso

Método convencional: Restriegue la tinta en la pantalla, después aplique EasiSolv 901 al lado hueco y al lado de impresión de la malla. Restriegue si es necesario. Pase un escurridor a la pantalla. Empleando agua a alta presión, rocíe la pantalla comenzando por el fondo del lado hueco hacia arriba.

Método para quitar manchas/desengrasar: Aplique EasiSolv 901 a ambos lados de la malla con un aspersor o fibra de restregar. Agite (estriegue) cualquier resto de tinta u otras manchas/residuos con una fibra de restregar. Enjuague con mucha presión ambos lados de la malla hasta eliminar las manchas/residuos. Enjuague la pantalla con abundante agua a baja presión incluyendo el marco, para garantizar que se hayan eliminado todos los residuos.